

## Anwendungstechnische Information.

# Permacron® Beispritzverdünnung 1031

Permacron Beispritzverdünnung 1031 wird für die sichere Beilackierung von Permasolid und Permacron Klarlacken/Decklacken eingesetzt.

- Ermöglicht eine gute Beilackierung.

Nur für den professionellen Gebrauch!

Spies Hecker näher dran.

Eine Marke der Axalta Coating Systems

# Permacron® Beispritzverdünnung 1031

## Product preparation - application Standard NICHT VOC-KONFORM

Der Einsatz von angemessener, persönlicher Schutzausrüstung während der Applikation wird dringend empfohlen, um Reizungen der Atemwege, Haut- und Augenreizungen zu vermeiden.

Oberflächen müssen gemäß Technischem Datenblatt der gewählten Qualität vorbereitet werden.



| | Volumen | |
|---|---|---|
| | 1 | 5 |
| 2K Decklack, gehärtet | Permacron HS Automotive 257<br>Permacron Automotive 275<br>Permacron MS Automotive 730 | Permacron Blend-in Reducer 1031 |
| 2K Klarlack, gehärtet | Permacron MS<br>Parmasolid HS | Permacron Blend-in Reducer 1031 |

Empfohlene Arbeitsschritte siehe nächste Seiten.

Nicht zutreffend

VOC-konform

Dieser Produktmix ist nicht VOC-konform.

# Permacron® Beispritzverdünnung 1031

## Einlackiermethode bei Klarlack MS / HS

Auslaufbereich und Übergang zur intakten Altlackierung schleifen, z.B. mit 3M Trizact P3000 Feinschleifscheiben oder ähnlichen Schleifmitteln anderer Hersteller.
Optional: die weiteste Auslaufzone mit einem groben Poliermittel polieren, falls gewünscht.
Den vorbereiteteten Bereich mit Permaloid  Silikon Entferner 7010/7799 reinigen.

Permacron MS Klarlack gemäß Technischem Datenblatt einstellen. Überlackieren von Permacron Basislack293/295 mit spritzfertig eingestelltem Permacron MS Klarlack. Beilackieren des Klarlacks in abgestuften Spritzgängen und mit reduziertem Spritzdruck innerhalb des geschliffenen Bereichs.

Permacron Beispritzverdünnung 1031 mit spritzfertigem Permacron MS Klarlack einstellen und in dünnen Spritzgängen mit reduziertem Druck auf den Beilackierbereich auftragen. Spritznebel des Permacron MS Klarlacks auflösen und einen weichen Übergang herstellen. Hierbei innerhalb der mit P3000 geschliffenen Fläche bleiben.
Optional: In den polierten Beilackierbereich ausnebeln.
Trocknung gemäß Technischem Datenblatt des jeweiligen Klarlacks. Eine zusätzliche IR Nachtrocknung der Beilackierzone kann das Risiko des Kantenabrisses beim Polieren reduzieren.
Wenn nötig und in Abhängigkeit vom gewünschten Endergebnis, kann die Übergangszone nach der Trocknung und Abkühlung leicht mit 3M Trizact P3000 oder ähnlichen Schleifmitteln geschliffen werden.
Polieren mit einer rotierenden Poliermaschine. Polierdruck kontrollieren und Rotation immer in Richtung der Altlackierung betreiben. Nicht gegen die Beilackierkante polieren.

# Permacron® Beispritzverdünnung 1031

## Einlackiermethode bei Decklack 257 / 275 / 730

Auslaufbereich und Übergang zur intakten Altlackierung schleifen, z.B. mit 3M Trizact P3000 Feinschleifscheiben oder ähnlichen Schleifmitteln anderer Hersteller.
Optional: die weiteste Auslaufzone mit einem groben Poliermittel polieren, falls gewünscht.
Den vorbereiteteten Bereich mit Permaloid  Silikon Entferner 7010/7799 reinigen.

Permacron Autolack 257/MS Autolack 730 gemäß Technischem Datenblatt einstellen. Den spritzfertig eingestellten Permacron Autolack 257/MS Autolack 730 auf den Reparaturbereich auftragen und in abgestuften Spritzgängen und mit reduziertem Spritzdruck innerhalb des geschliffenen Bereichs beilackieren.

Permacron Beispritzverdünnung 1031 5:1 mit spritzfertigem Permacron Autolack 257/MS Autolack 730 einstellen und in dünnen Spritzgängen mit reduziertem Druck auf den Beilackierbereich auftragen. Spritznebel des Permacron Autolack 257/MS Autolack 730 auflösen und einen weichen Übergang herstellen. Hierbei innerhalb der mit P3000 geschliffenen Fläche bleiben.
Optional: In den polierten Beilackierbereich ausnebeln.
Trocknung gemäß Technischem Datenblatt des jeweiligen Decklacks. Eine zusätzliche IR Nachtrocknung der Beilackierzone kann das Risiko des Kantenabrisses beim Polieren reduzieren.

Permasolid HS Autolack 275 gemäß Technischem Datenblatt einstellen. Den spritzfertig eingestellten Permasolid HS Autolack 275 auf den Reparaturbereich auftragen und in abgestuften Spritzgängen und mit reduziertem Spritzdruck innerhalb des geschliffenen Bereichs beilackieren.

# Permacron® Beispritzverdünnung 1031

## Produkte

| | |
|---|---|
| | Permacron® Beispritzverdünnung 1031 |
| | Nach Gebrauch mit einer geeigneten lösemittelhaltigen Reinigungsverdünnung reinigen. |

Vor der Verarbeitung beachten Sie bitte das jeweilige Sicherheitsdatenblatt. Die Warnhinweise auf der Verpackung beachten.

Alle anderen im Reparatur-Lackiersystem von Spies Hecker aufgeführten Produkte sind aus unserem Produktsortiment. Systemeigenschaften werden nicht zugesichert, wenn das zugehörige Produkt in Kombination mit anderen Produkten oder Additiven verwendet wird, die nicht zum Produktsortiment von Spies Hecker gehören (außer bei ausdrücklicher Freigabe).

Nur zur Benutzung durch den Fachmann. Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt worden und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die Überprüfung der Informationen auf Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender selbst. Das in diesen Informationen enthaltene geistige Eigentum wie Patente, Marken und Urheberrechte ist geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für die Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.